


Nollställning och programmering styrenhet bord Space


Gäller bord med ordernummer högre än 55796





Handkontroll enkel med upp/ned funktion, standard.

1. Nollställning/Återställning.

Vid första start av nytt bord: Tryck pil ned  tills bordet når botten, släpp knappen. Tryck igen och håll den intryckt tills bordet rör sig igen, släpp knappen. Bordet är nu nollställt och redo att användas.

Om bordet av någon anledning stannat: Tryck pil ned  tills bordet når botten, släpp knappen. Tryck igen och håll den intryckt tills bordet rör sig igen, släpp knappen. Bordet är nu nollställt och redo att användas.

2. Höjning/Sänkning av bordet.

För att höja bordet tryck på "pil upp" knappen  För att sänka bordet tryck på "pil ned" knappen .

3. Hantering av minnesfunktioner, (extrautrustning).



Bord med 4 positioners handkontroll, enligt bild ovan, kan programmeras för 4 olika förinställda höjdlägen, gör enligt följande:

Ställ bordet i önskad höjd, enligt P2. Ovan, tryck på M knappen och släpp den (displayen ska blinka)
Tryck sedan på önskad minnesknapp ① till ④ för att "spara" positionen, upprepa tills samtliga positioner är använda.
Om du inte tryckt på någon minnesplats inom 6 sekunder kommer displayen sluta blinka och återgå till normalläge.

Tryck en gång på minnesknapp ① till ④ för att komma direkt till någon av de förinställda höjdlägena.