



# Nollställning och programmering styrenhet bord Space



Gäller bord med ordernummer högre än 55796 och utrustade med programmerbar handkontroll



Handkontroll med minnesfunktioner är extrautrustning.

## 1. Nollställning/Återställning.

Vid första start av nytt bord tryck pil ned  tills bordet når botten, släpp knappen. Tryck igen och håll den intryckt tills displayen visar , släpp knappen. Bordet är nu nollställt och redo att användas.

Om bordet av någon anledning stannat eller om displayen visar "E10, E20 eller E60" gör följande:  
Tryck pil ned  tills bordet når botten, släpp knappen, tryck igen och håll den intryckt tills displayen visar , släpp knappen. Bordet är nu nollställt och redo att användas.

## 2. Höjning/Sänkning av bordet.

För att höja bordet tryck på "pil upp" knappen  För att sänka bordet tryck på "pil ned" knappen .

## 3. Hantering av minnesfunktioner

Bord med 4 positioners handkontroll kan programmeras för 4 olika förinställda höjdlägen, gör enligt följande:

Ställbordet i önskad höjd, enligt P2. Ovan, tryck på M knappen och släpp den (displayen ska blinka)  
Tryck sedan på önskad minnesknapp ① till ④ för att "spara" positionen, upprepa tills samtliga positioner är använda.  
Om du inte tryckt på någon minnesplats inom 6 sekunder kommer displayen sluta blinka och återgå till normalläge.

Tryck en gång på minnesknapp ① till ④ för att komma direkt till någon av de förinställda höjdlägena.

Om ni undrar över något eller om ovan inte fungerar som tänkt, kontakta oss.