

## Instruktion för återställning till fabriksläge

### **Inledning**

För att kunna återställa en Compact styrenhet till "fabriksläge" då behövs en bordskontroll av typen HSU-MDF-4M2-LD (1.32.000.063.30). Med "fabriks läge" menas att styrenheten efteråt blir möjlig att ställa om för singel, 2parallell eller 3parallell igen.



### **Förfarande**

- 1) Tryck på **1+2 + pil upp** och håll intryckt tills displayen visar **S 0**
- 2) Tryck på **pil upp** tills displayen visar **S 5**
- 3) Tryck på **S** två gånger.
- 4) Boxen ger ifrån sig två klickande relä ljud.
- 5) Nu är boxen åter i fabriks läge. Redo att nollställas med det antalet motorer man önskar köra.