



# 1

## Förberedelser



- Verktyg som åtgår vid demontering:
  - Skruvdragare med stjärnbits/alt. skruvmejsel.
  - Välsorterad bits-sats alt sexkantsnycklar 6-8 mm.
  - Hammare av metall, gärna lite tyngre.
  - Don/träkloss av solidträ, mått ca 40\*40\*L100 mm.

**OBS!** Om känner dig osäker på några moment kontakta oss.

Vi rekommenderar även att du hittar en pall som kommer underlätta vid demonteringen. Det kan även underlätta om du har en kollega i närheten för vissa moment.

### Steg 1



- Dra först loss nackstödet från stolsryggen.



- Lyft stolen varsamt och vänd stolen upp och ned med sitsen vilande på pallen. Se bild.

## 2

### Steg 2



● OBS! Är du osäker på nedan moment, kontakta oss.

● Be en kollega lyfta/hålla emot fotkrysset (se bild) medan du placerar donet/träklossen på basen av liftomaten och knackar lätt med hammaren på donet/träklossen tills fotkrysset lossnar.

● Tänk på att fotkrysset kan flyga upp plötsligt om kollegan lyfter för hårt.

● OBS!  
Liftomatens inre del innehåller en högtrycksgaspatron som vid stark åverkan kan explodera. Upplever du att det är svårt att få loss liftomaten med upprepade slag, kontakta oss för hjälp.

Be kollegan dra i liftomaten medan du placerar tråklossen enligt bilden.

● Knacka varsamt med hammaren tills liftomaten lossnar från stolen.

3

### Steg 3



- Skruva loss rattskruvarna och dra armstöden ur sina skenor. Tänk på att inte tappa bort brickorna.

### Steg 4



- Skruva loss de tre skruvarna som håller fast ryggstödet. Dra försiktigt ut ryggstödet ur skenan. Var även här noga med att inte tappa bort brickorna.

4

## Steg 5



- Skruva loss bultarna i varje hörn på mekanismen (enligt bilderna) och lyft varsamt bort den ifrån sitsen. Tips! Skruva tillbaka bultarna i sitsen så du inte tappas bort dem.

-Även själva mekanismen kan demonteras ytterligare men då är det bäst att kontakta oss för vidare hjälp.

5

## Övrigt



- Stolsrygg, stolsits och nackstödet kan demonteras ner till sina beståndsdelar enligt bilderna ovan och under. De kan enkelt kläs om - och borttappade eller trasiga delar kan ersättas i efterhand. På så sätt kan stolens livslängd enkelt förlängas.



## Information om källsortering: ASTRIX



Sorteras som hårdplast, metallpigg kan dras ut och sorteras som metall



OBS! Innehåller högtrycks-gas lämna över till ÅVC-personal



Sorteras som hårdplast



Sorteras som metall



Sorteras som metall



Sorteras som energiåtervinning, gäller även nackstödet klädda delar (ej metall)



Sorteras som metall



Sorteras som metall och hårdplast



Sorteras som energiåtervinning

# 6

Astrix 1104 är konstruerad för att delar enkelt ska kunna bytas, exempelvis:



Hjul



Gaspelare, olika höjder



Armstöd & reservdelar



Fotkryss



Nackstöd



Ryggstöd & Klädsel



Stolsmekanism



Reservdelar Rygg



Sittdyna & Klädsel

- Samtliga delar till stolen går att beställa och ersätta vid behov.
- **Varning!** För vissa monteringsmoment, främst där elektronik eller tryckgas är inblandade, rekommenderar vi att ni tar hjälp av en fackman. Är ni osäkra kontakta oss för vägledning.

Thule Möbler AB  
Box 27  
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40  
E-post: [mail@thulemobler.se](mailto:mail@thulemobler.se)

Version 2021-1