



1

Förberedelser

- Ta fram verktyg som åtgår vid demontering. Du kommer behöva en skruvdragare (alt. skruvmejsel), samt en väl-sorterad bits-sats. Det kan även underlätta om du har en kollega i närheten för vissa moment.

Tänk på att sortera upp de olika delarna enligt materialslag, metall, trä, brännbart etc. om du avser skicka bordet på destruktion och materielåtervinning.

Steg 1



- Lägg bordskivan försiktigt på golvet med bordsytan nedåt, gärna på en ren matta för att minimera risken för repor. Skruva loss stativet från bordsskivan genom att avlägsna de träskruvar som sitter i sarger och hörnbeslag.

Steg 2



- Skruva loss benen och plocka bord vinkelbeslagen från varje hörn. Samla alla delar och skruvar på ett ställe så du kan montera ihop bordet igen vid senare tillfälle.

Information om källsortering: SPACE-X bord



Sorteras som trä eller energiåtervinning beroende på yta. Fråga ÅVC-personal.



Sorteras som metall



Sorteras som hårdplast

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
E-post: mail@thulemobler.se

- Samtliga delar till bordet går att beställa och ersätta vid behov.
- Varning: För vissa monteringsmoment, främst där elektronik eller tryckgas är inblandade, rekommenderar vi att ni tar hjälp av en fackman. Är ni osäkra kan ni ringa till Thule Möbler AB för vägledning.

Version 2021-1