



# 1

## Förberedelser



- Alla delar och verktyg som åtgår vid montering finns med i förpackningen. Packa upp samtliga delar och hitta en lämplig yta att jobba på, använd ex. en pall som kan underlätta vid montering av stolen.

## Steg 1



- Inventera alla delar innan du börjar, så inget fattas. Lägg gärna skruvar och brickor i en behållare så dom inte rullar iväg.



- Vänd på hjulhuset och tryck/pressa fast hjulen ett & ett. Tryck hårt, så du känner att de verkligen pressas ända in i botten. När hjulen är på plats kan du vända på fotkrysset och testa så hjulen sitter fast och rullar fritt.

# 2

## Steg 2



- Ställ fotkrysset på golvet. Ta sedan liftomaten och tryck fast den i fotkrysset enligt bilderna ovan. Se till att ni vänder liftomaten rätt och att den sitter fast ordentligt.

## Steg 3



- Om du har en pall ta nu frn den och placera sitsen på den med mekanismen uppåt och ryggens fästpunkt vänd mot dig. Vänd stolsryggen och fäst/montera den i sitsen enligt bild nedan.



- Använd det medföljande verktyget / sexkantsnyckeln för att skruva fast ryggen med de tre skruvarna, dra åt ordentligt ( ca 20 Nm)  
Glöm inte att sätta dit brickorna.

### 3

#### Steg 4



- Om du har köpt en stol med armstöd, så tar du nu fram dessa tillsammans med rattskuvarna, fykantiga plastbrickorna och 2st metallbrickor.

#### Steg 5



- Kolla först vilket armstöd som är höger och vänster. Skjut in armstödet i skenan enligt första bilden till vänster. Lägg dit plastbrickan och metallbrickan enligt bild. Skruva nu fast armstödet med rattskruven. Repetera för andra armstödet.

# 4

## Steg 6



- Nu kan stolen färdigställas. Fotkrysset ska placeras och ska se ut som bilden ovan med hjul och liftomat monterade. Stolens sits och rygg, samt eventuella armstöd ska vara ihopsatta som i ovan bild.

## Steg 7



- Lyft stolen och vänd den åt rätt håll. Rikta stolen så liftomaten kan tryckas fast i sitsen.



- Säkerställ att liftomaten sitter rätt - sätt dig sedan i stolen för att den verkligen ska kila fast.

# 5

## Nackstöd



- Alla våra Astrix 1104 H/L stolar har ett ryggstöd förbrett för nackstöd. Om du beställt en stol med nackstöd packa upp det och montera enligt ovan. Pressa ned nackstöd-stolparna i hålen och pressa ned ryggstödet till lämplig höjd.

## Övrigt



- Man kan behöva lossa eller dra åt nackstödet leder om man upplever att dom rör sig för enkelt eller trögt.
- Ta kontakt med din säljare om det mot förmodan fattades något vid leverans eller om någonting försvann/gick sönder under monteringsprocessen.

Titta även i våra inställningsdokument och filmer hur du ställer in din stol på bästa sätt.

## Information om källsortering: ASTRIX



Sorteras som hårdplast, metalltapp kan dras ut och sorteras som metall



Innehåller högtrycks-gas lämna över till ÅVC-personal



Sorteras som hårdplast



Sorteras som metall



Skruvar/brickor sorteras som metall, pastbricka som plast.



Sorteras som energiåtervinning, gäller även nackstödet klädda delar (ej metall)



Sorteras som metall



Sorteras som metall och hårdplast



Sorteras som energiåtervinning

Thule Möbler AB  
Box 27  
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40  
E-post: [mail@thulemobler.se](mailto:mail@thulemobler.se)

- Samtliga delar till stolen går att beställa och ersätta vid behov.
- Varning: För vissa monteringsmoment, främst där elektronik eller tryckgas är inblandade, rekommenderar vi att ni tar hjälp av en fackman. Är ni osäkra kan ni ringa till Thule Möbler AB för vägledning.

Version 2021-1