



1

Förberedelser



- Ta fram verktyg som åtgår vid montering. Du kommer behöva en skruvdragare (alt. skruvmejsel), samt en väl-sorterad bits-sats. Det kan även underlätta om du har en kollega i närheten för vissa moment. Inventera enligt delarna ovan, så inget uppenbart fattas.

Steg 1



- Lägg bordskivan försiktigt på golvet med bordsytan nedåt, gärna på en ren matta för att minimera risken för repor.



- Centra och placera ut sargerna på bordsskivan, enligt bild.

2

Steg 2



- Placera vinkelbeslagen och benen enligt ovan och skruva ihop dem (1*M8 skruv 6mm insexnyckel) Tänk på att inte dra åt helt förrän alla benen sitter, så att stativet blir jämnt och fint. Efterdra på slutet.

Steg 3



- Centra ststivet på skivan och skruva fast stativet i bordskivan, med två skruvar i varje hörn 6st*55mm Träskruv. Om du har behov går det att även justera bordshöjden, via att lossa låsskruven på benet och sedan juster höjden, när du är klar dra åt ställskruven igen Vänd bordet och placera ut på avsedd plats. Nu är du färdig!



Information om källsortering: SPACE-X bord



Sorteras som trä eller energiåtervinning beroende på yta. Fråga ÅVC-personal.



Sorteras som metall



Sorteras som hårdplast

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
E-post: mail@thulemobler.se

- Samtliga delar till bordet går att beställa och ersätta vid behov.
- Varning: För vissa monteringsmoment, främst där elektronik eller tryckgas är inblandade, rekommenderar vi att ni tar hjälp av en fackman. Är ni osäkra kan ni ringa till Thule Möbler AB för vägledning.

Version 2021-1