

INSTÄLLNINGAR:



- 1 Sitthöjd
- 2 Ryggvinkel
endast för modell TU171010B
- 3 Rygghöjd
endast för modell TU171010B
- 4 Sitsvinkel
- 5 Tillval

1

SITTHÖJD



- Reglera stolens höjd med reglaget på din vänstra sida, enligt bild, tills du hittar en höjd som känns bra.

TÄNK PÅ:

- Sitt på sitsen med svagt böjd knäled med fötterna i golvet. Sätt in fötterna under stolen och få på så vis en rak hållning i ryggen.
- Tänk även på att du kan behöva justera höjden på ditt arbetsbord för att uppnå detta.

2

RYGGVINKEL

endast för modell TU171010B



- Dra upp den bakre spaken, på din vänstra sida, för att steglöst ändra ryggvinkel. Släpp spaken när du hittat önskad vinkel.

TÄNK PÅ:

- Justera ryggstödvinkeln så du har ett stöd mot ryggen vid sadelsittande.

3

RYGGHÖJD

endast för modell TU171010B



- Dra upp spaken på höger sida för att steglöst ändra rygghöjden. Tryck ner spaken för att låsa rygghöjden.

4

SITSVINKEL



- Dra upp spaken på högra sidan, för att steglöst ändra sitsvinkeln. Släpp spaken när du hittat önskad vinkel.

TÄNK PÅ:

- Ändra sitsvinkeln beroende på om du vill luta dig mot ryggstödet eller en position utan kontakt med ryggstödet

5

TILLVAL



- Fotring, monteras på pelare. Steglöst reglerbar i höjd.



- Olika höjdområden kan fås med hjälp av olika längd på gaspatronen.



- Plan sits kan erhållas, se modell TU171013 / TU171013B.

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
E-post: mail@thulemobler.se

Version 2017-1