

Aktivering och begränsning av slaglängd på Thule Möblers stå-sitt bord med OKIN styrsystem.

Denna begränsning fungerar inte på alla modeller,
om det inte fungerar är troligen styrenheten av äldre modell.

I vissa miljöer finns det ett behov av att kunna begränsa,
slaglängden på bordsbenen, detta pga. exempelvis en hylla
som sticker ut.

För att begränsa slaglängden, börja med att göra en 0-ställning
av systemet enl separat instruktion.

Bordet befinner sig nu i sitt absoluta bottenläge.

1. Håll inne både uppåt och nedåt knappen tills du hör ett klick.
2. Tryck 3 ggr på uppåt knappen, för varje ggr du trycker hörs kvittningsklick från styrenheten. 3 dje ggr hörs ett dubbelklick.
3. Bekräfta bottenläget med nedåtknappen.
4. Kör upp bordet till den position som du önskar som högsta position (bordet går med kraftigt reducerad hastighet under inställningsproceduren för att underlätta finjustering).
5. Efter att högsta önskad position nåtts, bekräfta denna genom ett tryck på nedåt knappen, ett kvitteringsklick hörs

Klart! Nu är slaglängden begränsad.



Önskas ingen begränsning, gör om proceduren och kör systemet hela slaglängden.