

0-ställning av Thule Möblers stå-sitt bord med OKIN styrsystem.

0-ställning används första gången ett bord används eller om bordet slutat fungera.

Systemet 0-ställs genom att trycka på nedåt knappen, knappen hålls inne tills bordets ALLA ben är i botten, därefter släpp knappen.

Tryck återigen in nedåt knappen och håll den inne tills du hör ett kvittningsljud från styrenheten (ca 5-20 sec).

Nu är bordet klart att tas i drift.



Om nedåt knappen släpps innan, har systemet inte 0-ställts korrekt, och proceduren måste göras om igen.

Se till att det inte finns något under bordet som gör att benen inte kan nå botten läget, tex en papperskorg eller rullhurts.

