

## 0-ställning av Thule Möblers stå-sitt bord med Linak styrsystem.

0-ställning används första gången ett bord används eller om bordet slutat fungera.

Systemet 0-ställs genom att trycka på nedåt knappen 1 eller 2 ggr, knappen hålls inne tills bordets ALLA ben är i botten, när benen nått botten kommer dom att automatiskt gå upp ca 3 mm. Släpp inte knappen förens benen gått upp dom 3 mm.



Om nedåt knappen släpps innan, har systemet inte 0-ställts korrekt, och proceduren måste göras om igen.

Se till att det inte finns något under bordet som gör att benen inte kan nå botten läget, tex en papperskorg eller rullhurts.

Ibland är det nödvändigt att trycka in nedåt knappen två ggr för att bordet skall gå nedåt, det beror på att systemet kan vara i olika "mode" när man börjar.

